


使用说明书

STAIN ERASER

CORDLESS CARPET &
UPHOLSTERY CLEANER 2005Z

必胜无线手持污迹清洁机





装箱明细/3



充电步骤/4



加水步骤/5



地毯清洗步骤/6



玻璃清洁步骤/7



污水箱使用步骤/8




机器清洁步骤/9

装箱明细

Packing Details




主机




窗刮



刷头



电源器




清洁液

充电步骤

Charging steps




1




当电池余量低

2




使用充电口

3



插入充电线

4




插上插头

5



充电4小时

6




三格长亮
即充电完成

加水步骤

Add water steps




1




按图示打开顶盖

2




拧开瓶口

3



加入清水

4




加入清洁液

5




加入强效清洁液

6



拧紧瓶口

7



如图示安装
听到咔嚓声
方为安装完成




Spot & Stain, Pet Stain & Odour, Oxygen Boost

bissell.com 5

地毯清洁步骤

Carpet cleaning steps




1



查看地毯清洁须知
确认是否可水洗

2




打开开关

3




屏幕显示电池余量

4



扣下扣键
将污渍部分喷湿

5



用刷头来回刷洗

6



最后放开扣键
将污水吸入污水箱

7




按此步骤清洁
其它污渍

玻璃清洁步骤

Glass cleaning steps




1




取下刷头

2




装上窗刮

3




听到咔嚓声
即安装完毕

4-1




加入清洁液
并将窗户喷湿

4-2




或采用喷射型
清洁液瓶按图示
喷水后清洁

5




由上往下滑动

6



不要按此图示操作

7




不要按此图示操作

污水箱清洁步骤

Sewage tank cleaning steps




1



将滑扣向下滑动

2



取出污水箱
打开塞口



3



倒出污水

4



用清水冲洗

5




倒出污水

6



建议在太阳下晒干

7



合上塞口

8




按图示安装

机器清洁步骤

Machine cleaning steps




1




取下顶盖

2




拉开透明盖

3




透明盖可水洗

4



用抹布擦干

5




推动卡扣

6




取下，刷头可水洗

7




窗刮可按图示取下

8




窗刮可水洗

9




配件在阳光下晒干

10




扣上透明盖

11



装上顶盖

12



扣上刷头



©2018 BISSELL Homecare, Inc

Grand Rapids, Michigan

All rights reserved. Printed in China

Part Number 161-6042 05/18 RevB

Visit our website at: www.BISSELL.com